

KASUTUSJUHEND BUFEEDELE

Mudelid:

KSB-800, KSB-1200, KSB-1600

SSB-800, SSB-1200, SSB-1600

NB-800, NB-1200, NB-1600

SSB-1200, SSB-1600

Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi.

Kasutusjuhendis kirjeldatakse, kuidas seadet õigesti ja ohutult paigaldada, paigutada, kasutada ja hooldada.

Hoidke juhendit kohas, kus see on kättesaadav ka teistele kasutajatele. Seade tuleb paigaldada ja kasutusele võtta vastavalt tootja kasutusjuhendile.

Kui seadmes tekib rike või seade ei tööta ettenähtult, veenduge, et see ei seaks ohtu inimesi ega ümbritsevat keskkonda. Vajaduse korral lülitage seade elektrivõrgust välja ning pöörduge seadme müüja poole. Kõik selle seadme kasutajad peavad teadma, kuidas seadet õigesti ja ohutult kasutada.

1. Kirjeldus

Seadmed on mõeldud kasutamiseks toidukohtades jahutatud (KSB) ja/või (SKB) soojade (SSB) ning toatemperatuuril (NB) toiduainete ja/või jookide hoiustamiseks ja säilitamiseks.

Külmade bufeede töötemperatuur on vahemikus +2°C kuni +5°C ning soojade bufeede töötemperatuur +50°C kuni +80°C.

Standardpikkused on 800mm, 1200mm ja 1600mm.

Seadmete sügavus on 650mm (koos ülesklapitavate abitasapindadega 1150mm) ja kõrgus 900mm.

Kõigil bufeedel on valgustusega ülatasapind, mis on ääristatud kirkast klaasist pritsmekaitsmetega.

Soojad bufeed on varustatud digitaalse ning külmad mehaanilise termostaadiga.

2. Paigaldamine

Enne seadme voolu- ning veevõrku ühendamist, kontrollige, et seade ei oleks transportimisel kahjustada saanud. Kahjustuste korral ärge ühendage masinat ning võtke ühendust toote müüjaga.

Ärge eemaldage kaitsekilet/pakendit enne, kui seade on soovitud koha lähedal.

Paigaldamine:

- 1) Paigutage seade soovitud kohta ning loodige seade kasutades selleks reguleeritavaid jalgu.
- 2) Puhastage vastavalt puhastusinstruktsioonidele (vt punkt 4)
- 3) Ühendage seade vooluvõrku, pidades meeles, et paigalduskoha vooluliik (vahelduvvool) ja pinge oleks seadmele vastav ning seade ei oleks ühendatud koos teiste seadmetega samasse jagamispistikupesasse, sest sel juhul võib tekkida ülekuumenemisoht.
- 4) Seade hakkab tööle (juhul kui seade tööle ei hakka, võtke ühendust toote müüjaga).
- 5) (Vajadusel seadistage termostaat endale sobivale töötemperatuurile – vt punkt 5)

Tähelepanu:

- Vältige seadme paigaldamist otsese päikese kätte, pliidi kõrvale, küttekeha jms kõrvale ning niisketes kohtadesse.
- Ärge asetage bufeede peale küünlaid või muid lahtise leegiga tooteid, selle tagajärjel võib tekkida põlenguht.

- Antud seadmed on mõeldud kasutamiseks siseruumides, temperatuuridel +5°C...+25°C. Tootja ei garanteeri toote korrektset toimimist kõrgematel ja/või madalamatel temperatuuridel.

3. Hooldamine ja puhastamine

- Toote pindu on soovitatav puhastada regulaarselt, et mustus ja toidujäätmed ei kuivaks ning paakuks pindadele ning seade püsiks hügieeniline.

Samuti peaks seade olema puhas, kui seda parasjagu ei kasutata.

Puhastamiseks ei tohi kasutada (võivad toote pindu kahjustada, jätta soovimatuid jälgi ning rikkuda toote välimust):

- ❖ Aineid, mis ei ole mõeldud roostevabast metallist pindade puhastamiseks, sh:
 - suure happesisaldusega aineid
 - valgendajaid või teisi kloori sisaldavaid aineid
 - kontsentreeritud desinfitseerivaid vahendeid
 - kõrge leelisusega puhastusvahendeid (näiteks seebikivi)
 - emailleeritud toodete puhastamiseks mõeldud vahendeid

Kui eelnimetatud ained on seadmega kokku puutunud tuleks need võimalikult kiiresti ning hoolikalt puhta veega maha pesta.

- ❖ Puhastustarvikuid, mis ei ole mõeldud roostevabast metallist pindade puhastamiseks, sh:
 - metallharju
 - suure abrasiivsusega lappe-käsne-tarvikuid
 - teravaid või muid esemeid, mis võivad tootele kriime jätta

Kasutage võimalusel müügil olevaid puhastusvahendeid, mis on ette nähtud just antud materjalide roostevaba metalli puhastamiseks. Need puhastusvahendid tagavad toote pikaajalise.

Juhul kui mustus siiski paakub, tuleks mustust enne puhastamist leotada ning seejärel eemaldada puhta pehme lapiga ning vajadusel puhastada roostevaba metalli jaoks mõeldud puhastusvahendiga.

Rasva tuleks eemaldada seebi ja sooja veega ning seejärel pärast puhastamist veel võimalusel pesta spetsiaalse materjali puhastamiseks mõeldud pesuvahendiga.

Kontrollige ka kord kvartalis (vajadusel tihemini), kas kondensaator on puhas.

Vajadusel puhastage kondensaatori ribid tolmuimejaga.

Igapäevaseks puhastamiseks on soovitatav:

- 1) Peske töötasapind seebiveega või pehme pesuvahendiga
- 2) Puhastage pinnad puhta veega
- 3) Kuivatage pinnad pehme lapiga

4. Tootjal puudub vastutus, kui on eiratud eelpool kirjeldatud kasutusjuhendit ning tooted on seetõttu saanud kahjustada või on rikutud toodete välimus.

Tootjal on õigus teha kasutusjuhendis muudatusi.