

## PIIMAAUTOMAADI KASUTUSJUHEND

**Mudelid:**  
PA-1 ja PA-2

Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi.

Kasutusjuhendis kirjeldatakse, kuidas seadet õigesti ja ohutult paigaldada, paigutada, kasutada ja hooldada.

Hoidke juhendit kohas, kus see on kättesaadav ka teistele kasutajatele. Seade tuleb paigaldada ja kasutusele võtta vastavalt tootja kasutusjuhendile.

Kui seadmes tekib rike või seade ei tööta ettenähtult, veenduge, et see ei seaks ohtu inimesi ega ümbritsevat keskkonda. Vajaduse korral lülitage seade elektrivõrgust välja ning pöörduge seadme müüja poole. Kõik selle seadme kasutajad peavad teadma, kuidas seadet õigesti ja ohutult kasutada.

### 1. Kirjeldus

Piimautomaat on seade piima või keefiri väljastamiseks joogiklaasi. Piimautomaat mahutab kas ühe 20L või kaks 10L piima- või keefiripakki.

### 2. Paigaldamine

**Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, et seade ei oleks transportimisel kahjustada saanud. Kahjustuste korral ärge ühendage masinat ning võtke ühendust toote müüjaga.**

Ärge eemaldage kaitsekilet/pakendit enne, kui seade on soovitud koha lähedal.

#### **Piimapaki asetamine automaati:**

1. Eemalda piimapaki kinnituse kate tõmmates seda kergelt enda poole. Kate kinnitub magnetiga nii, et sellel puudub purunemisoht.
2. Eemalda piimapaki kinnitus liigutades seda suunaga üles ning tõmmates seejärel enda suunas (purunemisohtu ei ole).
3. Aseta piimapakk automaati nii, et piimapaki väljastusnurk jääks kapi ukse suunas.
4. Võta piima väljastamiseks mõeldud paki nurk ja piimapaki kinnitus ning fikseeri kinnitus piimapaki nurgale. Aseta piimapaki kinnituse küljes olevad kinnituskonksud nendele mõeldud avadesse. Jälgi, et kinnituskonksud ei lõhuks kinnitamisel paki nurka ja piimapaki nurk oleks kinnitamise hetkel piisavalt sirge/trimmis ja võimalikult vähe piima täis.
5. Aseta piimapaki kinnituse kate oma kohale. Jälgi, et ülemised kinnitused asetuksid ilusti nendele mõeldud avadesse.

Enne piimapaki avamist on soovitatav kõik eeltoodud sammud lõpetada. Piimapaki kinnituse kate fikseerib piimapaki kinnituse nii, et see ei saa oma kohalt liikuda. Juhul, kui piimapaki kinnitus vabaneb, jookseb piim pakist välja.

Kogu piima väljastusmehhanismi saab vajadusel (näiteks pesemiseks) automaadist eemaldada, keerates lahti kaks käsikruvi. Käsikruvid asuvad kummalgi pool raami külge alumisel serval.

**Tootjal puudub vastutus, kui on eiratud eelpool kirjeldatud kasutusjuhendit ning tooted on seetõttu saanud kahjustada või on rikutud toodete välimus.**

**Tootjal on õigus teha kasutusjuhendis muudatusi.**