

MARMIIDI KASUTUSJUHEND

Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi.

Kasutusjuhendis kirjeldatakse, kuidas seadet õigesti ja ohutult paigaldada, paigutada, kasutada ja hooldada.

Hoidke juhendit kohas, kus see on kättesaadav ka teistele kasutajatele. Seade tuleb paigaldada ja kasutusele võtta vastavalt tootja kasutusjuhendile.

Kui seadmes tekib rike või seade ei tööta ettenähtult, veenduge, et see ei seaks ohtu inimesi ega ümbritsevat keskkonda. Vajaduse korral lülitage seade elektrivõrgust välja ning pöörduge seadme müüja poole. Kõik selle seadme kasutajad peavad teadma, kuidas seadet õigesti ja ohutult kasutada.

1. Kirjeldus:

Marmiit on mõeldud toidu lühiajaliseks säilitamiseks/väljapanekuks serveerimistemperatuuril.

Seadme võib paigaldada nii teenindusliini kui ka iseteenindusliini.

Seade koosneb kahest osast – kapist ning kapipealsest soesüvendist.

800mm laiusega soesüvend mahutab 2 GN-nõud 1/1 H200, 1200mm laiusega vastavalt 3

GN-nõud 1/1 H200 ja 1600mm laiusega vastavalt 4 GN-nõud 1/1 H200.

Kapi osa on võimalik tellida sahtlite ja/või ustega. Üks sahtel mahutab ühe GN 1/1 H150 nõu ning sahtel avaneb 110%. Ustega avatavas osas on standardis 8 siini GN 1/1 nõudele.

Soesüvend on varustatud küttekeha kaitseks veetaseme anduriga.

Tootel on 2 pööratavat nuppu (termostaati).

Seadme töötemperatuur on reguleeritav vahemikus 50-85°C. (Sundõhutsirkulatsiooniga soojakapi temperatuur on reguleeritav vahemikus 35-80°C).

Valmistatud roostevabast terasest.

2. Tehnilised andmed:

| | | |
|--------------|---------|-----------------|
| Mõõtmed | | |
| | Kõrgus | 900mm |
| | Laius | 800/1200/1600mm |
| | Sügavus | 650mm |
| Elektripinge | | 230 V |
| Sagedus | | 50Hz |
| Võimsus | | 2,7-3,6Kw |
| Kaal | | ~100 kg |

PS. Toodet on võimalik tellida soesüvendi automaatse veesisestus süsteemiga (märkida tellimusel eraldi).

Samuti on toodet võimalik tellida muudetava kõrgusega riulitega.

Seadme tellimisel tuleb märkida samuti süvendi veeväljastuse koht (anum/põrandatrapp).

3. Paigaldamine

Enne seadme voolu- ning veevõrku ühendamist, kontrollige, et seade ei oleks transportimisel kahjustada saanud. Kahjustuste korral ärge ühendage masinat ning võtke ühendust toote müüjaga.

1) Paigutage seade soovitud kohta ning loodige seade kasutades selleks reguleeritavaid jalgu.

2) Puhastage vastavalt puhastusinstruktsioonidele (vt punkt 4)

3) Ühendage seade vooluvõrku, pidades meeles, et paigalduskoha vooluliik (vahelduvvool) ja pinge oleks seadmele vastav ning seade ei oleks ühendatud koos teiste seadmetega samasse jagamispiistikupesasse, sest sel juhul võib tekkida ülekuumenemisoht.

4) Seade hakkab tööle (juhul kui seade tööle ei hakka, võtke ühendust toote müüjaga).

Tähelepanu:

o Vältige seadme paigaldamist otsese päikese kätte, pliidi kõrvale, küttekeha jms kõrvale ning niisketesse kohtadesse.

4. Hooldamine ja puhastamine

- Toote pindu on soovitatav puhastada regulaarselt, et mustus ja toidujäätmed ei kuivaks ning paakuks pindadele ning vitriin püsiks hügieeniline.

Samuti peaks seade olema puhas, kui seda parasjagu ei kasutata.

Puhastamiseks ei tohi kasutada (võivad toote pindu kahjustada, jätta soovimatuid jälgi ning rikkuda toote välimust):

❖ Aineid, mis ei ole mõeldud roostevabade pindade puhastamiseks, sh:

- suure happesisaldusega aineid
- valgendajaid või teisi kloori sisaldavaid aineid
- kontsentreeritud desinfitseerivaid vahendeid
- kõrge leelisusega puhastusvahendeid (näiteks seebikivi)
- emailleeritud toodete puhastamiseks mõeldud vahendeid

Kui eelnimetatud ained on seadmega kokku puutunud tuleks need võimalikult kiiresti ning hoolikalt puhta veega maha pesta.

❖ Puhastustarvikuid, mis ei ole mõeldud roostevabade pindade puhastamiseks, sh:

- metallharju
- suure abrasiivsusega lappe-käsnu-tarvikuid
- teravaid või muid esemeid, mis võivad tootele kriime jätta

Kasutage võimalusel müügil olevaid puhastusvahendeid, mis on ette nähtud just roostevaba metalli puhastamiseks. Need puhastusvahendid tagavad toote pikaealisuse.

Juhul kui mustus siiski paakub, tuleks mustust enne puhastamist leotada ning seejärel eemaldada puhta pehme lapiga ning vajadusel puhastada ka roostevabadele pindadele mõeldud hooldusvahendiga.

Rasva tuleks eemaldada seebi ja sooja veega ning seejärel pärast puhastamist veel võimalusel pesta ka roostevabadele pindadele mõeldud puhastamiseks mõeldud pesuvahendiga.