

LAE AT1 TERMOSTAADI KASUTUSJUHEND

Termostaadi tööparameetrid on tehase poolt seadistatud.

Kasutajal puudub õigus muuta tehase poolt seadistatud tööparameetreid.

Antud kasutusjuhendis on lahti seletatud kasutajale mõeldud seadistused.

1. Kirjeldus



Indikaatorid

- Termostaadi väljund
- RL2** Abiväljund
- Alarm

Nupud

- Info / seadistus
- Suurendus / manuaal-aktiveerimine
- Manuaal-sulatus / alandus
- Väljumine / oote-olek

2. Kasutamine ja seadistamine

Näidik

Näidik näitab seadmes mõõdetud hetketemperatuuri või üht järgnevatest viidetest:

| | | | |
|------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|
| DEF | Sulatus on parasjagu käimas | HI | Ruumi kõrge temperatuuri alarm |
| REC | Sulatusest taastumine | LO | Ruumi madala temperatuuri alarm |
| OFF | Regulaator on oote-olekus | E1 | T1 kontrolli ebaõnnestumine |
| CL | Kondensaatori puhastus hoiatus | E2 | T2 kontrolli ebaõnnestumine |
| DO | Uks lahti alarm | | |

1. Sulatus


Automaatne sulatus. Sulatus algab automaatselt iga 6 tunni tagant.

2. Termostaadi väljund






Indikaatori tuli ikooni ees näitab, et külmaagregaat on parasjagu töörežiimis.

Nupud

1. Soovitud temperatuuri kuvamine/kontrollimine

Vajuta nuppu  vähemalt pool sekundit, et näha seadistatud temperatuuri. Näidikul kuvatakse temperatuur, mida seade proovib hoida. (Saavutades soovitud temperatuuri, lülitub agregaat välja). Tootja vaikimisi seadistus on 4°C.

2. Soovitud temperatuuri muutmise

Vajuta nuppu  vähemalt pool sekundit, et näha seadistatud temperatuuri. Hoides nuppu  all, vajutage nuppu  või , et muuta soovitud temperatuuri (temperatuuri on võimalik seadistada vahemikus 2°C ... 10 °C). Kui nupp  on vabastatud, on uus temperatuuri väärtus salvestatud.

Tootjal puudub vastutus, kui on eiratud eelpool kirjeldatud kasutusjuhendit ning tooted on seetõttu saanud kahjustada või ei tööta korralikult.

Tootjal on õigus teha kasutusjuhendis muudatusi.